

MA-T-LOCK

BÅTMOTORLÅS

D-LOCK NDL 1800

UNIVERSAL



Helsvensk produkt
Pat. Pend.



- | | |
|--|--|
| A. DL 1801 2st Låshus med låscynder | F. DL 1806 2st Konisk mutter |
| B. DL1802 2st Nycklar med tagg | G. DL 1807 2st Akterfäste |
| C. DL 1803 2st Tryckskruv | H. DL 1808 2st Rostfri fjäderbricka |
| D. DL 1804 2st Låsmutter | I. DL 1809 2st Bussning |
| E. DL 1805 2st Skyddsplugg | J. DL 1810 1st Mellanaxel |

Montering av båtmotorlåset D-LOCK NDL 1800

- När motorn är på plats, tag bort en av originalskruvorna, markera och borra ett hål för **G.** akterfäste (dia.8 djup 10mm), och limma fast.
- Med motorn i detta läge, montera I bussning (vid behov) i motorfästet, skruva in **C.** tryckskruv (med insexnyckel Nr 5) samtidigt som man håller **F.** konisk mutter på insidan motorfästet. (behöver ej skruvas).
- När **C.** är igenom fortsatt skruva så att den träffar akterfästet, drag åt så att motorn sitter ordentligt, montera sedan **H.** fjäderbrickan, därefter **D.** låsmuttern.
- Upprepa nu moment 1*, 2* och 3*, med den andra bulten, hela tiden sitter motorn på plats med hjälp av minst en bult.
- Montera mellanaxeln **J.** (den som bestämmer avståndet mellan bultarna) i respektive låshus kortända, ställ in längden så att de stora hålen på långsidan av låshuset **A.** är lika med avståndet mellan bultarna.
- Trä hela låspaketet över bultarna och lås en sida i taget. Det är samma nyckel till båda låsen.

Lycka till med ert nya motorlås. Monterat av

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS
M A TRADING AB
Box 10104
S 434 22 Kungsbacka
SWEDEN

E-MAIL
info@matrading.se

WEB
matrading.se



SSFN 026 utgåva 1
RISE Certifiering
D-Lock
SC1256-17

2019.11 Utg. B