

# MAT-LOCK

## BÅTMOTORLÅS

Avsett för motorer över 50 Hk

- A.** NRL 8001 - Låshus
- B.** NRL 8010 - Bult
- C.** NRL 8002 - Rfr Bricka
- D.** NRL 8003 - Hylsa
- E.** NRL 8004 - Nycklar med tag
- F.** NRL 8005 - Skyddsplugg



Svensk  
konstruktion  
och design

## Montering av båtmotorlåset RIGLOCK

- 1.** Montering sker från akterspegelns insida, trä **Brickan 8002** på **Bulten 8010** och för den genom akterspegeln och motorfästet. Var noga med att bulten sticker ut minst 12 mm och max 40 mm.
- 2.** Montera **Hylsan 8003**, använd fast nyckel 18 mm att dra med och en insexnyckel 6 mm som mothåll. Drag åt rejält, se till att hålet 8 mm sitter rakt nedåt.
- 3.** Nu återstår endast att föra på **Låshuset 8001** på hylsan. Se till att låspinnen träffar hålet i hylsan. Lås genom att vrida nyckeln moturs, nyckeln går ej att ta ur om det ej är riktigt låst.
- 4.** Tryck i **Skyddspluggen 8005**.

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS  
M A TRADING AB  
Box 10104  
S 434 22 Kungsbacka  
SWEDEN

E-MAIL  
info@matrading.se

WEB  
matrading.se



SSFN 026 utgåva 1  
RISE Certifiering  
RIGLOCK  
SC0207-16