

MAT-LOCK

BÅTMOTORLÅS

Avsett för motorer över 50 Hk

- A.** NSC 7501 - Låshus
- B.** NSC 7510 - Bult
- C.** NSC 7502 - Rfr Bricka
- D.** NSC 7503 - Hylsa
- E.** NSC 7504 - Nycklar med tag
- F.** NSC 7505 - Skyddsplugg



Svensk konstruktion
och design
Pat. Pend.

Montering av båtmotorlåset SCREWLOCK

- 1.** Montering sker från akterspegelns utsida, trä **Brickan 7502** på **Bulten 7510** och för den genom motorfästet och akterspegeln. Var noga med att bulten sticker ut minst 12 mm och max 40 mm.
- 2.** Montera **Hylsan 7503**, använd fast nyckel 18 mm att dra med och en insexnyckel 6 mm som mothåll. Drag åt rejält, se till att hålet 8 mm sitter uppåt.
- 3.** Nu återstår endast att föra på **Låshuset 7501** på hylsan. Tryck tills det tar emot. Kontrollera att låspinnen möter hålet i hylsan. Lås genom att vrida nyckeln moturs, nyckeln går ej att ta ur om det ej är riktigt låst.
- 4.** Tryck i **Skyddspluggen 7505**.

Lycka till med ert nya motorlås. Monterat av

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS
M A TRADING AB
Box 10104
S 434 22 Kungsbacka
SWEDEN

E-MAIL
info@matrading.se

WEB
matrading.se



SSFN 026 utgåva 1
RISE Certifiering
SCREWLOCK
SC1256-17

2019.02 Utg. A