

MAT-LOCK

BÅTMOTORLÅS

Avsett för motorer över 50 Hk

- A.** NRL 8001 - Låshus
- B.** NRL 8010 - Bult
- C.** NRL 8002 - Rfr Bricka
- D.** NRL 8003 - Hylsa
- E.** NRL 8004 - Nycklar med tag
- F.** NRL 8005 - Skyddsplugg



Svensk konstruktion
och design
Pat. Pend.

Montering av båtmotorlåset RIGLOCK

Som namnet antyder bör RIG-LOCK monteras på motorns rigg, m.a.o. på utsidan akterspegeln. För låsning på insidan om inga hinder är i vägen exempelvis hydraulstyrning eller liknande, rekommenderar vi istället "SCREW-LOCK".

- 1.** Montering sker från akterspegeln insida, trä **Brickan 8002** på **Bulten 8010** och tryck den genom akterspegel och motorfästet. Var noga med att bulten sticker ut minst 15 mm och max 35 mm.
- 2.** Montera **Hylsan 8003**, använd fast nyckel 18 mm att dra åt med, hylsan får egen drag-kraft tack vare en nitril packning som sitter monterad på hylsan, drag åt rejält.
- 3.** Montera **Låshuset 8001** på hylsan. Läs genom att vrida nyckeln moturs, nyckeln går ej att ta ut om det ej är riktigt låst.
- 4.** Glöm ej att skydda nyckelhål och O-ringar med fett.
- 5.** Tryck i **Skyddspluggen 8005**.

Lycka till med ert nya motorlås. Monterat av

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS
M A TRADING AB
Box 10104
S 434 22 Kungsbacka
SWEDEN

E-MAIL
info@matrading.se

WEB
matrading.se



SSFN 026 utgåva 1
RISE Certifiering
RIGLOCK
SC1256-17

2019-10 UTGÅVA B