

MA-T-LOCK

BÅTMOTORLÅS

med universalbult,
passar alla motorfästen
M10, M12, 1/2", M14



Svensk konstruktion
och design
Pat. Pend.



- | | | | | | |
|-----------|------|----------------------|-----------|------|---------------|
| A. | 5001 | Låshus med låscynder | E. | 5005 | Plastplugg |
| B. | 5002 | Nycklar med tagg | F. | 5006 | Konisk mutter |
| C. | 5003 | Tryckskruv | G. | 5007 | Akterfäste |
| D. | 5004 | Låsmutter | H. | 5009 | Bussning |

Montering av S-LOCK NSL 5000 UNIVERSAL

1. När motorn är på plats, tag bort en av originalskruvarna, markera och borra ett hål för **G.** akterfäste (dia.8 djup 10mm), och limma fast.
2. Med motorn i detta läge, montera **H.** bussning (vid behov) i motorfästet, skruva in **C.** tryckskruven (med insexnyckel nr 5) samtidigt som man håller **F.** konisk mutter på insidan motorfästet (behöver ej skruvas).
3. När **C.** är igenom fortsatt skruva så att den träffar akterfästet, drag åt så att motorn sitter ordentligt, montera sedan **D.** låsmuttern och tryck på **A.** låshuset och lås. Nyckeln går ej att ta ur om det inte är riktigt låst.

Glöm ej att smörja!

Lytka till med ert nya motorlås. Monterat av

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS
M A TRADING AB
Box 10104
S 434 22 Kungsbacka
SWEDEN

E-MAIL
info@matrading.se

WEB
matrading.se



SSFN 026 utgåva 1
RISE Certifiering
S-Lock
SC1256-17

2020.03 Utg. C