

MAT-LOCK

BÅTMOTORLÅS

Avsett för motorer över 40 Hk

- A.** NRL 9001 - Låshus
- B.** NRL 9010 - Bult
- C.** NRL 9002 - Akterbricka
- D.** NRL 9008 - Låsmutter
- E.** NRL 9004 - Nycklar med tag
- F.** NRL 9005 - Skyddsplugg
- G.** NRL 9009 - Borrskydd



Svensk konstruktion
och design
Pat. Pend.

Montering av båtmotorlåset RIGLOCK LÅSKLASS 4

Som namnet antyder skall RIGLOCK monteras på motorriggen, m.a.o. på utsidan akterspegeln. För låsning på insidan om inga hinder är i vägen exempelvis hydraulstyrning eller liknande, rekommenderar vi i stället "SCREWLOCK LÅSKLASS 4".

- 1.** Montering sker från akterspegelns insida, montera **Brickan 9002** på **Bulten 9010** och tryck den genom akterspegel och motorfästet. Var noga med att bulten sticker ut minst 20 mm och max 35 mm.
- 2.** Montera **Borrskyddet 9009**, använd det hål som passar bäst, skruva på **Låsmutter 9008**, använd fast nyckel 18 mm och dra åt, vid behov använd en insexnyckel 5 mm som passar i ändan på bulten som mothåll, drag åt rejält.
- 3.** Montera **Låshuset 9001** på låsmuttern. Lås genom att vrida nyckeln moturs, nyckeln går ej att ta ut om det ej är riktigt låst.
- 4.** Glöm ej att skydda nyckelhål och O-ringar med fett.
- 5.** Tryck i **Skyddspluggen 9005**.

Lycka till med ert nya motorlås. Monterat av

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS
M A TRADING AB
Box 10104
S 434 22 Kungsbacka
SWEDEN

E-MAIL
info@matrading.se

WEB
matrading.se



SSF 026 utgåva 2
RISE Certifiering
Rig-Lock KL 4
SC1256-17

2021-08-18 UTGÅVA C